Приложение 2

КОНТРОЛЛЕР NPA2005-07

X 1 Цепь	Контакт
Клапан большого расхода 1.1	1
Клапан малого расхода 1.1	2
Магн. пускатель насоса 1.1	3
Воздушный клапан 1.1	4
КЭО 1.1	5
	6
Общий светофор, 1 установка	7
	8
Выбор 1.1.1	9
Выбор 1.2.1	10
Выбор 1.3.1	11
Выбор 1.4.1	12
Клапан большого расхода 1.2	13
Клапан малого расхода 1.2	14
Магн. пускатель насоса 1.2	15
Воздушный клапан 1.2	16
КЭО 1.2	17
Зеленый светофор, 1 установка	18
Красный светофор, 1 установка	19
	20
Выбор 1.1.2	21
Выбор 1.2.2	22
Выбор 1.3.2	23
Выбор 1.4.2	24

Установка ТЗК-100 №1

X 2 Цепь	Контакт
Датчик перелива, 1 установка	1
Пуск / Стоп, 1 установка	2
Готовность, 1 установка	3
Гар. положение, 1 установка	4
	5
	6
GND	7
Заземление, 1 установка	8
Вход авария, 1 установка	9
Счетчик литров, 1 установка	10
Стоп, 1 установка	11
	12
Индикация, 1 установка	13
+12В	14

X 5 Цепь	Контакт
	1
Data + /RXD	2
Data - /TXD	3
	4
GND	5
	6
	7
	8
	9

X 6 Цепь	Контакт
L	1
N	2
GND	3

Изм	Кол уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Схема внешних соединений контроллера NPA2005-07 для работы с одной установкой ТЗК-100

Стадия	Лист	Листов

ЗАО «НЕФТЕПРОМАВТОМАТИКА»